

FLEXIKNAPP ALARM DENTAL Bruksanvisning



FLEXIKNAPP ALARM DENTAL benyttes for å varsle assistanse til varslingsmottakere i samme system. Varslingen sendes trådløst, og kan enkelt tilpasses til å vise i mottakerne hvor varslingen er sendt fra.

Tilgjengelige mottakere er stasjonær varslingsmottaker IRIS DENTAL (Varenr. 1721) og bærbar varslingsmottaker JUNIOR LOMMEVIBRATOR DENTAL (Varenr. 1722). Varslingen kan også sendes via app til Android og iPhone telefoner.

BATTERI OG LADING:

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år.

SAMMENKOBLING:

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finner du under gummilokket på FLEXIKNAPP.

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- 2: Trykk én gang LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 sekunder.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

DAGLIG BRUK:

FLEXIKNAPP ALARM benyttes i hovedsak for å varsle akutte alarmer. Alarmer varsler med full styrke hos mottakerne. For mer generelle tilkallinger, anbefaler vi FLEXIKNAPP TILKALLING DENTAL (Varenr. 1724).

VELG FUNKSJON (ID-velger):

FLEXIKNAPP ALARM har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under gummilokket på baksiden. Varslingene kan ytterligere spesialtilpasses i varslingsmottakeren IRIS DENTAL eller via vår Skytjeneste.

ID	Varsel	ID	Varsel
0	Rom 1	8	Rom 8
1	Rom 1	9	Rom 9
2	Rom 2	A	Rom 10
3	Rom 3	B	Rom 11
4	Rom 4	C	Rom 12
5	Rom 5	D	Rom 13
6	Rom 6	E	Rom 14
7	Rom 7	F	Rom 15

I BRUK:

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på fremsiden.

Slukket:	Stand-by
Grønt:	Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt:	Bytt batteri

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne

lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm

Vekt m/batteri: 140 g

Batteri: Litium 3V

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

SAMSVARERKLÆRING:

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

FEILSØKING:**Problem: Det varsles ikke i mottakere.**

1: FLEXIKNAPP lyser ikke grønt.

Bytt batteri.

2: FLEXIKNAPP mangler batteri.

Sett inn batteri.

3: Avstanden mellom FLEXIKNAPP og mottaker er for stor.

Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en Repeater DENTAL.

4: Batteriet i FLEXIKNAPP er tomt / det blinker rødt

Bytt batteri.

Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.

1: Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.

Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.

Problem: Det blinker rødt/grønt i FLEXIKNAPP.

1: Batteriet er snart tomt.

Bytt batteri.

Problem: Etter Test-trykk lyser knappen rødt.

1: Enheten er ikke sammenkoblet.

Koble enheten til en mottaker.

Problem: Etter Test-trykk lyser FLEXIKNAPP lenge grønt, deretter oransje.

1: Ingen mottaker er sammenkoblet med enheten.

Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

Problem: Sammenkobling fungerer ikke.

1: Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til for å nullstille den.

