

IRIS VARSLINGSMOTTAKER DENTAL

Bruksanvisning



IRIS DENTAL (Varenr. 1721) – Varslingsmottaker med touch-display. Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

IRIS DENTAL tar imot trådløse signaler fra Vestfold Audio DENTAL sendere installert i samme system. Den melder hvilken varsling som er utløst, og i hvilket rom den er utløst.

Varslingssystemet benyttes til å tilkalle assistanse, varsling fra dør og resepsjon, vannlekkasjealarm og andre alarmer. Daglige signaler, som f.eks. tilkalling, varsles med markering på tilhørende rom-id (1), akutte alarmer varsles med full skjerm (2). Systemet kan enkelt utvides og tilpasses etter behov. Det er ingen begrensninger på hvor mange mottakere og sendere man benytter i ett system.

1. PLASSERING

IRIS DENTAL kan stå på et bord eller festes til vegg med den medfølgende braketten.

2. SAMMENKOBLING:

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finnes bak på IRIS DENTAL.

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 sekunder.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en enhet i eksisterende system.
- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

3. DAGLIG BRUK:

Trykk på skjermen for å stoppe aktivt varsel på egen skjerm.
Trykk avstill-knappen for å stoppe varslingen på samtlige mottakere.
Alarmsymbolet vises på skjermen i ca 30 sekunder etter avbrutt alarm

3.1. JUSTERE VOLUM

Juster volumet på daglige signaler med volumbryteren. Alarmer varsler alltid med full lydstyrke.

4 FUNKSJONSBRYTER

Med funksjonsbryterne på baksiden kan du endre noen grunnleggende innstillinger.

Bryter 1: ON (opp) varsler kun alarmer, som f.eks. vannlekkasje, brannalarm o.l.

Bryter 5: Med bryter 5 ON (opp) låses skjermen slik at man ikke får gjort endringer utilsiktet.

5. KONTROLLPANEL

I kontrollpanelet (3) kan man stille klokken, tilpasse varsling, endre gruppeinnstillinger, se oversikt over de siste varslinger og gjøre oppdateringer.
Trykk og hold HJEM-knappen inne i 2 sekunder for å komme til menyen. Hjem-knappen finner du på frontpanelets venstre side. Menyene har to sider.

6. INNSTILLINGER

6.1 Meny - Tilpasse:

Under denne menyen får man oversikt over alle mottatte varslinger. Første gang varslinger mottas, vises de med fabrikkinnstilt tekst, talemelding og symbol. Disse visningsinnstillingene kan tilpasses hver enkelt varsling. Trykk på varslingen som skal tilpasses for å endre den. Her kan du endre teksten som skal vises til varslingen. Endret tekst oppdateres automatisk på de andre IRIS DENTAL i samme system.

6.2. Meny - Skjerminnstillinger:

Her kan man endre lysstyrken på skjerm og skjermesparer.

6.3. Meny - Justere klokke og dato

6.4. Meny - Feilmeldinger:

Her vises varsel om lavt batteri i senderne i systemet.

6.5. Meny - Systeminnstillinger:

Her kan den sette opp gruppetilhøriget (se eget kapittel), låse volumkontrollen, sette alarmvolum og legge inn egen logo som skjermesparer.

6.6. Meny - Sensorlogg:

Her vises en liste over sist mottatte varslinger.

6.7. Meny - LIFE Sammenkobling

Denne funksjonen kan benyttes i stedet for å bruke LIFE-knappen ved sammenkobling.

6.8. Meny - Vedlikehold

Her kan oppsettet man har gjort kopieres til minnepenn. Dette er praktisk for å kopiere innstillingene man har gjort til en annen IRIS. Her er det også mulig å fabrikkinnstille varslingsmottakeren og oppgradere software.

6.9. Meny - Informasjon

Her vises programversjon og informasjon om sammenkobling. LIFE nettverk status: Hvit tekst = ikke sammenkoblet. Grønn tekst = sammenkoblet.

Start nettverk: Dersom man kobler til nettverkskabel, så må man enten ta ut og inn strømmen, eller man kan trykke på teksten «Start nettverk».

7. GENERELT OM SENDERE:

Sendere sammenkobles og stilles inn på aktuelt romnummer vha. funksjonsvelgeren.

8. GENERELT OM REPEATERE:

Sammenkoble først Repeater mot ett av produktene i systemet. Ved flere Repeatere, så **MÅ** de sammenkobles opp mot Repeater som allerede er i systemet.

9. GRUPPEINNSTILLINGER:

IRIS DENTAL sender som standard alle alarmer til alle enheter. Dersom man ikke vil motta enkelte varslinger på enkelte skjermer, gjøres dette via Systeminnstillinger. Her kan man f.eks. slå av varsling for egne alarmer.

9.1. Gå til Kontrollpanel og velg Systeminnstillinger (4).

9.2. Bestem gruppenummer tilhørende skjermen. Dette bør gjøres på samtlige IRIS DENTAL som er i samme system. Hver skjerm kan da settes til egen gruppe, eller flere skjermer kan tilhøre samme gruppe. Dette gjør det mulig å bestemme hvilke varslinger som skal gå til de ulike skjermene. Gå tilbake til kontrollpanel når du har bestemt gruppe.

9.3. Velg «Tilpasse» fra Kontrollpanelet og velg alarmen som skal tilpasses (5). (For å få oversikt over alarmene, må disse først ha blitt aktivert). Velg deretter «Avansert».

- Varslinger sendes som standard til alle enheter når alarmene er satt til «PÅ» under standard konfigurasjon.

- Velg «Gruppe konfigurasjon» for å bestemme varslingsform på egen skjerm, og til bestemte grupper/skjermer. Slå varsling av/på med bryterne på displayet. Velg deretter «Grupper» (6) for å bestemme hvilke varslingsgrupper/skjermer som skal motta / ikke motta den valgte alarmen.

Hvis man f.eks slår alarmen av, og velger Gruppe 1 og Gruppe 2 «PÅ», så vil disse gruppene ikke motta valgte alarm.

10. VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

11. RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

12. SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkt varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

13. TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd): 218x165x40mm

Vekt m/batteri: 800 g

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

14. SAMSVARERKLÆRING:

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

15. FEILSØKING:

Problem: Får ikke sammenkoblet

1: Indikatorlampe lyser rødt etter sammenkoblingsforsøk.

Enheten er allerede sammenkoblet med andre enheter. Nullstill sammenkobling.

2: Indikatorlampe blinker rødt etter sammenkoblingsforsøk.

Sammenkobling mislykkes. Vennligst prøv igjen.

3: Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling

Leter fortsatt etter nye enheter. Trykk en gang til på LIFEknappen for å avbryte. Prøv igjen.

Problem: Etter TEST-trykk lyser senderen rødt.

1: Enheten er ikke sammenkoblet.

Koble enheten til en mottaker.

Problem: Etter TEST-trykk lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje.

1: Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen.

Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

Problem: Varsling mottas ikke.

1: Ikke sammenkoblet.

Koble ut siste enhet og koble sammen igjen.

2: Manglende dekning

Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre, eller sett inn en Repeater DENTAL.

3: Tomt batteri i sender

Bytt batteri i sender

4: Sender virker ikke

Les bruksanvisning til sender

Problem: Varsling mottas, men ingen lyd.

1: Volum justert ned.

Forsøk å justere opp volum

2: Lyd avslått

Kontroller at lyd ikke er avslått i avansert kontrollpanel.

Problem: Varsling mottas med lyd, men ingen tale.

1: Tale avslått.

Kontroller at tale ikke er avslått (funksjonsbryter 3).

Problem: Varsling mottas, men ingen lysblink.

1: Lys avslått.

Kontroller at lys ikke er avslått eller justert for lavt i avansert kontrollpanel.

