

JUNIOR LOMMEVIBRATOR DENTAL

Bruksanvisning



JUNIOR LOMMEVIBRATOR DENTAL er en varslingsmottaker i VEA DENTAL-serien. Den varsler tilkallinger og alarmer fra tilknyttede varslingssendere. Panelet har seks symboler med lys, som kan skille mellom varsling fra seks ulike enheter. Dersom den skal varsle fra mer enn seks enheter, er dette mulig ved å benytte enkelte av symbolene i kombinasjon.

Lommevibratoren varsler med vibrasjon, symboler, lys og/eller lyd. Den skiller mellom daglige signaler og alarmer med ulik varslingsstyrke.

BATTERI OG LADING:

Junior Lommevibrator har innebygget oppladbart batteri. Et fulladet batteri holder normalt i over 2 døgn.

SAMMENKOBLING:

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finner du under lokket bak på JUNIOR DENTAL.

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- 2: Trykk én gang LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 sekunder.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.

- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

DAGLIG BRUK:

JUNIOR DENTAL benyttes i hovedsak for å motta tilkallinger om assistanse. Den skiller mellom generelle og akutte alarmer. De seks knappene på displayet brukes for å identifisere hvor varslingen sendes fra. Ved varsling vil lyset ved symbolet blinke, samtidig som vibrasjon starter. Trykk og hold «ON/OFF»-knappen for å slå enheten PÅ eller AV.

VARSLING:

- Trykk «STOPP» for å stoppe en alarm på mottakeren.
- Trykk «ON/OFF»-knappen for å kvittere en alarm. Det sendes et signal til de andre mottakerne at varslingen er kvittert, samtidig slås alarmen av hos de andre mottakerne. Indikatorlampen lyser fast i noen sekunder, for å vise hvilken alarm som er kvittert. Trykk eventuelt «STOPP» for å slå av indikatorlampen.

LYDVARSLING AV:

Trykk og hold Stoppknappen inne i ca 2 sekunder, til JUNIOR DENTAL kvitterer med to korte lyder. Heretter vil den ikke varsle med lyd.

LYDVARSLING PÅ:

Trykk og hold Stoppknappen inne i ca 2 sekunder, til JUNIOR DENTAL kvitterer med en lang lyd. Heretter vil den varsle med lyd.

TILBAKEFØRE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE:

- 1) JUNIOR DENTAL skal være påslått
 - 2) Trykk samtidig på Strømknappen og Stoppknappen, og hold dem begge inne i ca. 10 sekunder til JUNIOR kvitterer med:
 - Et blink med alle lys i membranpanelet.
 - Et blink med det sterke lyset.
 - Lydsignal
 - Vibrasjon
- Dette skjer samtidig og varer i ca. 1 sekund. Deretter slår JUNIOR seg automatisk av.

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkt varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm

Vekt m/batteri: 200 g

Strømforsyning: 15VDC/230VAC

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

SAMSVARERKLÆRING:

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

FEILSØKING:

Problem: Det varsles ikke i JUNIOR DENTAL.

1: Avstanden mellom sender og mottaker er for stor.

Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en Repeater DENTAL.

2: JUNIOR DENTAL og senderen er ikke sammenkoblet.

Utfør sammenkobling.

Problem: Etter TEST-trykk lyser senderen rødt.

1: Enheten er ikke sammenkoblet.

Koble enheten til en mottaker.

Problem: Etter TEST-trykk lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje.

1: Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen.

Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

Problem: Sammenkobling fungerer ikke.

1: Enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten som skal kobles til for å nullstille enheten. Utfør sammenkobling på nytt.

