

ELLA Smykksender (ELLA Care)

Bruksanvisning





Art.: 1746 (sølv), 1720 (rød)

ELLA CARE benyttes for å varsle assistanse til varslingsmottakere i samme system. Varslingen sendes trådløst, uten tidsforsinkelse. ELLA CARE kan enkelt tilpasses til å vise unik ID hos mottakerne, slik at man raskt oppfatter hvem varslingen kommer fra. Som standard sender ELLA varsling for generell bistand/daglige alarmer, men kan tilpasses på bestilling.

ELLA CARE benyttes enten som armbånd, eller henges rundt halsen som et kjede. Enheten er sprutsikker.


Tilgjengelige mottakere er IRIS CARE (varenr.: 1716) og JUNIOR LOMMEVIBRATOR TILKALLING CARE (varenr.: 1744). Varslingen kan også sendes via app til Android og iPhone telefoner.


ELLA CARE er tilgjengelig med knapp i sølv eller rødt.


	<p><u>I pakken:</u></p> <p>ELLA Armbånd Holder med sikkerhetsnor Lader og ladekabel</p>
	<p>1. Lysdioder (rød/grønn)</p> <p>2. Varslingsknapp</p>

KOMME I GANG:

Før du begynner å bruke ELLA, bør den lades helt opp. En fullt oppladet enhet har batterilevetid på 2-3 døgn avhengig av bruken.

	<p>Press ELLA ut av armbåndet og sett den inn i ladekontakten, som igjen settes inn i den medfølgende laderen.</p> <p>Lysdioden blinker rødt så lenge ladingen pågår.</p> <p>NB! Du kan ikke sende varslinger når enheten lades.</p>
---	--

	<p>Sette inn ELLA: ELLA plasseres enkelt i kjede eller armbånd, ved å trykke den ned i holderen.</p>
---	--

	<p>Sikkerhetssnoren: Halsnoren har sikkerhetsfester i form av små metallkuler som passer inn i hullene i holderen. Hvis snoren trekkes ut, er det bare å dytte kulene på plass igjen.</p>
---	--

Lysdioder og vibrasjon:

ELLA har to lysdioder (1.), en grønn og en rød, og en vibrator som sammen gir informasjon.

Grønn blink + vibrasjon	Sender varsel
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Varslingen kom ikke fram.
Rød og grønn blink	Lavt batteri
Rød blink	Enheten lades

SAMMENKOBLING

Alle Vea Care enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles før bruk. Et system kan bestå av en eller flere sendere og mottakere som er sammenkoblet.

Alle enhetene har en LIFE-knapp som benyttes under sammenkobling. LIFE-knappen finner du som regel på baksiden, eller under lokket på produktet. Detaljert informasjon finner du i brukermanualen til det produktet du skal benytte.

NB! Dersom du skal koble en ny enhet til et eksisterende system, skal du ALLTID trykke to ganger på LIFE-knappen på enheten i det eksisterende systemet. Dersom alle enhetene er nye, kan du selv velge hvilken enhet du benytter for å trykke to ganger på LIFE-knappen.

ELLA følger en litt annen prosedyre enn andre Vea Care produkter. Den har ingen egen LIFE-knapp, men benytter alarmknappen for sammenkobling.

Koble (ny) ELLA til eksisterende system:

1. Finn LIFE-knappen på enheten du skal sammenkoble ELLA til, som f.eks. en Junior Lommevibrator, Optisk Røykvarsler eller lignende.
2. Trykk og hold varslingsknappen på ELLA i ca. 10 sekunder til den kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
3. Trykk 1 gang på alarmknappen på ELLA. Indikatorlampen blinker grønt.
4. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enheten du skal sammenkoble med. Indikatorlampen blinker grønt.
5. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

Benytte ELLA for å sammenkoble ny enhet til systemet:

Når ELLA er med i et system, kan den benyttes til å koble sammen flere sendere eller mottakere.

1. Hold varslingsknappen på ELLA inne i ca. 10 sekunder til den kvitterer med 3 korte vibrasjoner.

2. Trykk 2 ganger på varslingsknappen på ELLA. Indikatorlampen på ELLA blinker grønt.
3. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på enheten som skal kobles til ELLA. Indikatorlampen på denne enheten blinker grønt.
4. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

Sammenkobling mislyktes:

Hvis enheten lyser rødt under sammenkoblingen, er koblingen mislykket. Sammenkoblingen må nullstilles for å sammenkoble på nytt.

Avbryte Sammenkobling:

For å avbryte sammenkoblingen, trykk én gang på LIFE-knappen / varslingsknappen på ELLA.

Nullstille sammenkoblingen:

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i ca. 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Trykk fem ganger på varslingsknappen på ELLA.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

Fabrikkinnstilling:

For å slette spesialtilpasning av ELLA, må først sammenkoblingen nullstilles. Deretter kan den fabrikkinnstilles.

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i ca. 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Trykk ti ganger på varslingsknappen på ELLA.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

Dvalemodus:

Når ELLA kommer til deg, kan den være satt i dvalemodus. Trykk på varslingsknappen eller sett ELLA i laderen.

VELG FUNKSJON (ID-Velger)

ELLA kan settes opp til å sende andre varslinger enn "Assistanse ønskes". Dette må gjøres ved hjelp av en IRIS varslingsmottaker. Vennligst se brukerhåndboken til IRIS. Dette kan også bestilles ferdig satt opp fra Vestfold Audio AS.

FORLENGE REKKEVIDDEN

I større bygg eller institusjoner hvor man har behov å forlenge rekkevidden mellom en ELLA og andre FlexiBlink LIFE produkter, må det benyttes en eller flere videresendere av typen REPEATER.

DAGLIG BRUK**Sende et varsel:**

Når du trykker på varslingsknappen, sendes varsel til alle mottakere som er sammenkoblet din ELLA. Det lyser grønt på at varslingen er sendt. Standard varslingsmelding er: "Assistanse ønskes!"

NB! Hvis det blinker rødt og vibreres 10 ganger tett, betyr det at ingen mottakere har oppfattet varslingen. Om mulig, flytt deg og prøv på nytt!

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.

TEKNISKE DATA

Dim. (bxhxd):	235x10 mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vekt:	40 g	Ladespenning	5VDC (USB)
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	Avstanden mellom ELLA og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	ELLA er tom for strøm.	Lad opp ELLA.
	ELLA og mottakere er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
	Feil på mottaker	Se avsnitt «Sammenkobling»
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Se bruksanvisning for mottakeren.
Det lyser ikke grønt når knappen trykkes.	ELLA er tom for strøm.	Nullstill sammenkobling.
Det blinker rødt/grønt	ELLA er nesten tom for strøm.	Lad opp ELLA

Det varsles med feil signal i mottakere.	ELLA er satt til å sende et "feil" varsel.	Benytt IRIS for å sette opp ELLA på nytt. Eller kontakt leverandøren.
Det blinker rødt og vibrerer etter at knappen er trykket og etter at grønt lys for sending har slukket.	Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere.	Sjekk at det er en operativ varslingsmottaker i systemet.
		Dårlig rekkevidde. Sett inn Repeater.

